

## **Branninstruks for leilighetsbygget Sletvold.**

Alle leietakere må gjøre seg kjent med følgende;

Rømningsveier og nødutganger.  
Slukkeutstyr og brannmeldere.

Ved brann skal vinduer/dører i leiligheten lukkes og leilighet forlates .

Heis skal ikke benyttes.

Ved utløst alarm/brann trekker man ut av bygningen til samlingsplass på parkeringsplassen.

Pass på at det ikke blir lagret saker og ting i rømningsveier, eventuelt meld ifra om dette.

Bygget er ubetjent.

- Ved brann, meld fra via brannmeldere eller ring 110

Ved andre henvendelser kontakt Sletvoldhuset på [mail@sletvoldhuset.no](mailto:mail@sletvoldhuset.no), eller vakt tlf 45 95 44 45.